

Nikkel analysesæt

Nikkeltest til påvisning af Nikkel i f.eks.
ørenringe, ure m.m.



Anvendelse og brug

To dråber af hver opløsning anbringes på en bomuldsvatpind, der med en jævn bevægelse gnides mod den undersøgte genstand i 30 sekunder.

Forekommer der på bomuldsvatpinden eller genstanden en rød farve, der kan gå fra svagt rosa til stærkt kirsebærrød, er dette et udtryk for, at nikkelaftagelsen overstiger $0,5\mu\text{g}$ pr. cm_2 pr. uge. Nikkelaftagelsen anses for mindre end $0,5\mu\text{g}$ pr. cm_2 pr. uge, hvis den beskrevne farve ikke fremkommer.

Ved malet eller lakeret overflade skal testen foretages både før og efter fjernelse af denne.

Pakningsstørrelser

2 × 10 ml

Indholdsstoffer

10 ml Ammoniakvand 5 M og
10 ml Dimethylglyoxim 1% i ethanol

Oprindelsesland / hjemsted

Danmark